

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DOP-001-2013-PT

SUSPENÇÃO PIVOT TC-47



1 Código de identificação único do produto-tipo

SUSPENÇÃO PIVOT LIVEPLACE S. GOLD TC47

2 Número do tipo, do lote ou da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º

Indicado na embalagem.

3 Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante

- Peça de encaixe, especialmente concebida para a suspensão de perfil metálico de 47mm de tectos contínuos, através de varão roscado M6 de acordo com a norma DIN 975.
- Para utilização em instalações dentro de edifícios e em locais com ausência de poluentes corrosivos.
- Antes da utilização, manter os produtos na embalagem, em local seco.

4 Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto

Liveplace
Zona Industrial | 6320 Sabugal

5 Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V

Sistema 4.

6 No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada

EN 13964:2004.

Ensaios realizados no LEA – Laboratório de Ensaios da ABIMOTA. Borralha, Águeda.

7 No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia

Não aplicável.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DOP-001-2013-PT

SUSPENÇÃO PIVOT TC-47

8 Desempenho declarado

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS
REAÇÃO AO FOGO	Euroclasse A1	Norma EN 13964:2004
CAPACIDADE DE CARGA	350N (38kg)-normal 1500N (153kg)-ruptura	
DURABILIDADE	Protecção contra a corrosão - Classe B	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO (mm)	27,0
ALTURA (mm)	25,0
LARGURA (mm)	61,4
ESPESSURA DA CHAPA (mm)	0,8
PESO (g)	20
EMBALAGEM (uni)	100
PALETE (uni)	20000

9 Método de montagem

Com o varão roscado já aplicado, encaixar o pivot no centro do perfil e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar firmemente. Para garantia da correcta aplicação, o varão roscado deverá ultrapassar a totalidade da área roscada do pivot. Na definição da quantidade e espaçamento dos pivots, a capacidade nominal de carga de cada um não deve ser ultrapassada.

