

Mudança rápida. Sem baterias e sem carregador.

- Mudança rápida de acessórios: simplesmente puxando a patilha liberta-se o parafuso. Para fixá-lo fecha-se a patilha.
- Devido à sua grande variedade de acessórios obtemos a solução para uma multitude de aplicações.
- Compatível com as baterias BL1815, BL1830 e BL1840.
- O movimento de oscilação da cabeça proporciona a realização de todos os tipos de corte de grande precisão, bem como lixar em materiais mais delicados.
- Velocidade variável mediante dial para ajustar o número de oscilações ao trabalho a ser feito.
- Para os trabalhos de lixagem, existe a opção de colocação de uma tomada de aspiração para ligar a um aspirador.
- Dependendo do acessório selecionado podemos executar uma variedade de tarefas, tais como:
- Cortar madeira, metal, plásticos, telhas, gesso



Características técnicas

Tensão da bateria	18 V
Amperagem da bateria	3,0 Ah
Tipo de bateria	Lítio-ion
Oscilações por minuto.	6.000 - 20.000 opm
Ângulo de oscilação	1,6 (3.2 mm total) mm
Peso com bateria BL1840	2,2 Kg
Peso com bateria BL1830	2,2 Kg
Peso com bateria BL1815	2,0 Kg
Dimensões (CxLxA)	340 x 80 x 122 mm
Arranque suave	✓
Sistema anti - restart	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Iluminação integrada	✓
Emissão de vibração	4,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	80,00 dB(A)
Potência sonora	91,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

Equipamento básico:

